## Befestigungssätze & Montagerahmen

## (easydriver pro & basic)

	A 511					
Hersteller	Ausführung		Bild	Art. Nr.	Beschreibung	ABE
AL-KO	Vario III / AV	· Vario IV	111 0	227-16555	Wenn Chassis-Materialstärke < 3mm (Leichtbauchassis) Einbau hinter der Achse	✓
	M-Chassis (bis 1800 kg)			227-2151	Chassis mit Achsverschiebung, Einbau vor der Achse	✓
AL-KO	M–Chassis (1900 kg – 2000 kg)		•	227-21501	durchgehender Chassisrahmen, Einbau vor der Achse	<b>√</b>
AL-KO	Wagenheberaufnahme			227-11451	Set für ALKO-Wagenheber, bei Entfall der serienmässigen Wagenheberaufnahme	<b>√</b>
BPW	Vario III-IV (verstärkt & nicht verstärkt)			227-13451	Klemmplatte ist verstärkt Einbau hinter der Achse	<b>√</b>
BPW	Vario III – IV (nicht verstärkt)			227-102190	Befestigungssatz mit einer Höhe =167mm, mit Bohrbild Einbau hinter der Achse	<b>✓</b>
				227-102191	Befestigungssatz mit einer Höhe =180mm, mit Bohrbild Einbau hinter der Achse	
BPW	Vario III – IV (verstärkt)		. • .	227-2136K	Einbau vor der Achse	✓
	Vario III – IV (nicht verstärkt)					
BPW	Vario-III CMC (Flexi-Chassis)			227-2135K	Einbau vor der Achse	✓
BPW	Befestigungssatz schräg			227-2145K	Zuggabel im Bereich der Klemmung	<b>√</b>
Peitz	"Hobby"		9 9	227-2137K	Wohnwagen bis Bj. 2000 Einbau vor der Achse	<b>√</b>
	Eriba Touring			227-2144K	In Chassisrahmen muß gebohrt werden, (Typ-Triton) Einbau hinter der Achse	<b>√</b>
Hymer				227-2152	In Chassisrahmen muß gebohrt werden, (Typ-Troll) Einbau hinter der Achse	✓
				227-2153	In Chassisrahmen muß gebohrt werden, (Typ-Troll) Einbau hinter der Achse	<b>√</b>
Universal	Universeller Einsatz			227-1021	Befestigungssatz mit einer Höhe =200mm, muß verbohrt werden	<b>✓</b>
				227-102180	Befestigungssatz mit einer Höhe =180mm, muß verbohrt werden	



## Befestigungssätze & Montagerahmen

## (easydriver pro & basic)

Hersteller	Ausführung	Bild	Art. Nr.	Beschreibung	ABE				
AL-KO	D 1. "		227-1145	Befestigungssatz für Reserveradträger Für eine Verlegung des ALKO-Reserveradträgers um ca. 90mm nach hinten	<b>✓</b>				
	Reserveradträger		227-11452	(GB) Befestigungssatz für Reserveradträger Art. wie 227–1145 aber für Großbritannien					
Distanzplatten									
Distanzplatten-Set 10 mm		31)	227-164715	Zum Höhenausgleich (10mm)	✓				
Distanzplatten-Set 20 mm			227-16475	Zum Höhenausgleich (20mm)	<b>√</b>				
Distanzplatten-Set 30 mm			227-164725	Zum Höhenausgleich (30mm)	<b>√</b>				
Airstream Montagerahmen									
Airstream Montagerahmen–Set (Tandem Ausführung)			227-1705	Doppelachser	<b>√</b>				
Airstream Montagerahmen-Set (Single Ausführung)			227-1706	Einachser	<b>√</b>				
Airstream Montagerahmen 3 (Sonderausführung)		Fig. 1	227-1708	Wie Einachser + 15mm höher	<b>√</b>				



Reich Benelux Office

Delta 44 6825 MS Arnhem Nederland

ivra@reich-web.com www.reich-web.nl