


**Eckla**



# Montage- und Bedienungsanleitung



## Metamo light

---

Bitte lies Dir die Anleitungen und die Sicherheitshinweise vor dem Aufbau bzw. dem Gebrauch des Metamo light aufmerksam durch.

Eine Garantie kann nicht erhoben werden, wenn Schäden durch Nichteinhaltung des korrekten Zusammenbaus oder unsachgemäßem Gebrauch des Metamo light entstehen.




## Erstmontage

1




Montiere die Hinterachse an den Rohrrahmen, indem Du diese aufsteckst und die beiden Schrauben mit dem mitgelieferten Imbus-Schlüssel fest anziehst.

2



Stecke die Vorderachse auf und sichere diese mit einem Splint.

3




Stecke die Räder auf und sichere diese jeweils mit einem Splint. Anschließend drehe den Metamo light um, sodass er auf seinen Rädern steht.

4



Montiere die Deichsel mit Schraube und Knaufmutter.

5



Löse die beiden kleinen äußeren Knaufmutter und stelle die Stirnwände auf.

6



Schiebe die Längsstreben durch die Laschen der Stofftasche und hänge diese in die Aussparungen in den Stirnwänden.

### Hinweis

- In umgekehrter Reihenfolge erhältst Du den Kompaktmodus.



## Sicherheitshinweise

- Zusammenbau nur durch einen Erwachsenen.
- Wir empfehlen, dass immer nur eine Person den Umbau des Metamo light in die unterschiedlichen Modi vornimmt.
- Der Metamo light besitzt standardmäßig keine Bremse, er darf daher nur auf ebenen Untergründen aufgestellt werden. Die Räder solltest Du gegen wegrollen mit Hindernissen fixieren.
- Der Metamo light sollte nicht in der Nähe von Treppen, Abhängen, abschüssigem Gelände oder Schwimmbecken abgestellt werden.
- Der Metamo light darf nicht als Anhänger für Kraftfahrzeuge verwendet werden.
- Ziehe den Metamo light langsam durch Kurven.
- Lege Gegenstände in die Mitte des Metamo light.
- Die Höhe der Zuladung darf 2/3 der Gesamthöhe des Aufbaus nicht überschreiten.
- Die Geschwindigkeit darf 5km/h Schrittgeschwindigkeit nicht überschreiten.
- Wenn Gegenstände mit dem Metamo light transportiert werden, sollten diese stets mit einem Zurring oder ähnlichem Befestigungsmittel gegen Herausfallen gesichert werden.
- Max. Reifendruck: 2,0 bar.
- Ventilkappen an den Rädern kräftig anziehen.

### Warnhinweise

- ACHTUNG ! Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- ACHTUNG ! Nicht als Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- ACHTUNG ! Der Metamo light hat standardmäßig keine Bremse. Eine Bremse ist unter Art. Nr. 75555 nachrüstbar.
- ACHTUNG ! Tragkraft im Bollerwagenmodus: max. 100kg.
- ACHTUNG ! Greife während des Auf- und Zuklappens nicht zwischen die Scharniere, beachte die Anleitung und die entsprechenden Stellen am Metamo light mit den Warn-Aufklebern.

Der Metamo besitzt Reifen aus Naturkautschuk, es besteht die Gefahr der Fleckenbildung im Bereich der Aufstandsflächen der Reifen. Die Kontaktflächen bitte stets schützen. Besondere Vorsicht ist bei mit Lösungsmitteln verklebten Böden wie Teppichen und insbesondere PVC oder Parkett geboten.

### Pflege und Wartung

Verwende zur Säuberung nur umweltfreundliche, keins Falls aggressive oder ätzende Reinigungsmittel. Wenn der Metamo light nass wird, vor der Aufbewahrung mit einem Tuch trocken reiben. Bei Nichtbenutzung sollte der Metamo light in trockenen Räumen aufbewahrt werden. Verwende nur Original ECKLA Ersatzteile zur Reparatur des Metamo light.

Falls Du Probleme mit der Anleitung oder technischer Art bei der Benutzung oder dem Gebrauch des Metamos hast, so wende Dich bitte an email: [info@eckla.de](mailto:info@eckla.de) oder Telefon: 07946/9155 0

## Sonstige Hinweise

- Bitte überprüfe in regelmäßigen Abständen den Luftdruck der Luftbereifung und ob Fremdkörper im Reifen stecken. Den Luftdruck kannst Du bis zum vorgeschriebenen Maximaldruck (siehe Reifen) individuell einstellen.
- Bei den Radlagern handelt es sich um offene Kunststoffrollenlager. Diese solltest Du wahlweise mit Pressluft oder unter fließendem Wasser regelmäßig ausspülen, um Fremdpartikel zu beseitigen und dadurch den Verschleiß zu minimieren.
- Sollten Quietsch- oder Knarzgeräusche auftreten, können sämtliche Gelenk- oder Gleitstellen mit handelsüblichem Multifunktionsöl geschmiert werden.

## Danke !

Den Metamo light in Deine Hände zu bringen war ein wirklich herausforderndes Unterfangen mit vielen Höhen und Tiefen - aber auch mit sehr vielen Menschen, ohne die wir diesen Weg nicht geschafft hätten und an die wir an dieser Stelle ein paar Worte des Dankes richten möchten.

Danke **Chris**, für unzählige technische Inputs und Ideen. Wir bedanken uns bei Dir, **Denise**, für das Verständnis und die unermüdliche Unterstützung, insbesondere bei der Erstellung der Bilder und Videos. **Matze**, dank Dir konnte der erste Prototyp überhaupt erst auf dem ELF geklaut werden, er wäre sonst nie gebaut worden. Danke **Peter, Anette** und **Paul** für den Support bei der Vorbereitung auf die TV-Show. Unser Dank gilt Dir, **Jamie**, für Unterstützung und Expertise bei der Erstellung der Homepage und bei der Bildbearbeitung.



## Grillmodus

1



Lege die vordere Deichsel auf den Boden. Achte darauf, dass der Untergrund eben ist, sodass der Metamo light nicht wegrollen kann.

2



Hänge die Stofftasche aus und lege sie beiseite (der Inhalt kann in der Tasche bleiben, wenn er weniger als ca. 15kg wiegt). Entferne die Längsstreben aus der Tasche und hänge diese wieder ein.

3



Löse die obere Knaufschrube an der vorderen Stirnwand und klappe die Flächen um 90° nach oben. Ziehe die Knaufschrauben anschließend wieder fest an. Dasselbe machst Du auf der anderen Seite.

4



Nun kannst Du das Grillmodul (optionales Zubehör) mithilfe des Grilladaptionblechs (optionales Zubehör) auf die Längsstreben stellen.

### Hinweis

- Es hat sich bewährt im Bereich der Deichsel das andere Gepäck zu platzieren. So wird die Stolpergefahr, die von der liegenden Deichsel ausgeht, minimiert.
- Beachte die Gebrauchsanweisung des Grillmoduls.



### Schwerlastmodus mit Schutzmatte

1



Lege die vordere Deichsel auf den Boden. Achte darauf, dass der Untergrund eben ist, sodass der Metamo light nicht wegrollen kann.

2



Hänge die Stofftasche aus und lege diese beiseite (der Inhalt kann dabei in der Tasche verbleiben, solange er nicht mehr als ca. 15kg wiegt).

3



Löse die oberen beiden Knaufmutter und klappe die äußeren Stirnwände um 180° nach oben, anschließend zieh die Knaufmutter wieder handfest an.

4



Lege die Schutzmatte (optionales Zubehör) auf die Ladefläche. Dann kannst Du zwei Getränkekisten oder andere Kisten auf die Ladefläche stellen. Hänge danach die Stofftasche oben ein.

#### Hinweis

- Stelle die Kisten am besten nahe an die Stirnwände, sodass diese zusätzlich stabilisiert werden und stopfe die Lücke zwischen den Kisten mit einem weichen Gegenstand (z.B. einer Decke).
- Achte aufgrund des höheren Schwerpunkts bei Hanglagen darauf, dass der Metamo light nicht umkippt.



### Schwerlastmodus mit zwei Stofftaschen

1



Lege die vordere Deichsel auf den Boden. Achte darauf, dass der Untergrund eben ist, sodass der Metamo light nicht wegrollen kann.

2



Löse die oberen beiden Knaufmutter und klappe die äußeren Stirnwände um 180° nach oben, zieh anschließend die Knaufmutter wieder handfest an.

3



Bereite die Zusatztasche (optionales Zubehör) gemäß Schritt 6 der Erstmontage-Anleitung (siehe S. 1) vor. Hänge die Zusatztasche in die Aussparungen oben ein.

#### Hinweis

- Achte darauf, dass die schwere Ladung in die untere Tasche kommt und dass diese bis nach oben gefüllt ist, sodass das Gewicht der oberen Tasche abgestützt wird.
- Achte aufgrund des höheren Schwerpunkts bei Hanglagen darauf, dass der Metamo light nicht umkippt.